

I-20

Wurfweite: **4,9–14,0 m**
 Durchfluss: **0,07–3,23 m³/Std; 1,2–53,8 l/min**
 Regneranschluss: **¾" IG**

AUSSTATTUNG UND MERKMALE

- Modelle: Standrohrregner, 10 cm, 15 cm, 30 cm
 - Modelle (Aufsteiger aus Edelstahl): 10 cm, 15 cm
 - Sektoreinstellung: 50° bis 360°
 - Werkseitig montierte Gummischutzabdeckung
 - Sektoreinstellung durch das Oberteil
 - Schneller Sektorsperrmechanismus
 - Wassergeschmiertes Getriebe
 - Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre
 - Verfügbare Düsen: 34
 - Düsensets: 1,5 bis 8,0 blau, 2,0 bis 4,0 LA grau, 0,50 bis 3,0 schwarz, 6,0 bis 13,0 grün, MPR-20, MPR-30, MPR-35
- ▶ Automatischer Sektorrücklauf
 - ▶ Vandalismusgeschützter Entkopplungsmechanismus
 - ▶ Teil- und Vollkreis in einem Modell
 - ▶ Kopf- und Schlitzfeststellschraube
 - ▶ FloStop® Steuerung
 - ▶ Brauchwassererkennung
 - ▶ Aufsteiger aus Edelstahl
 - ▶ Auslaufsperrventil (3 m)

BETRIEBSDATEN

- Wurfweite: 4,9 bis 14,0 m
- Durchfluss: 0,07 bis 3,23 m³/Std, 1,2 bis 53,8 l/min
- Empfohlener Druckbereich: 1,7 bis 4,5 Bar; 170 bis 450 kPa
- Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 7,0 Bar; 140 bis 700 kPa
- Niederschlagsraten: ca. 10 mm/Std
- Düsenaustrittswinkel: Standard=25°, Flach=13°

▶ = Ausführliche Beschreibungen der erweiterten Funktionen finden Sie auf Seite 18

GETRIEBEREGNER



I-20-00
 Gesamthöhe: 12 cm
 Freiliegender
 Durchmesser: 4,5 cm
 Regneranschluss: ¾"



I-20-04
 Gesamthöhe: 19 cm
 Aufsteigerhöhe: 10 cm
 Freiliegender
 Durchmesser: 4,5 cm
 Regneranschluss: ¾"



I-20-06
 Gesamthöhe: 25 cm
 Aufsteigerhöhe: 15 cm
 Freiliegender
 Durchmesser: 4,5 cm
 Regneranschluss: ¾"



I-20-12
 Gesamthöhe: 43 cm
 Aufsteigerhöhe: 30 cm
 Freiliegender
 Durchmesser: 4,5 cm
 Regneranschluss: ¾"



Brauchwassererkennung
 Violette Gummiabdeckung zur Brauchwassererkennung als werkseitig montierte Option für alle Modelle erhältlich

I-20 (KUNSTSTOFFAUFSTEIGER) - SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modell	2	Standardausstattung	3	Ausstattungsoptionen	4	Düsenoptionen
	I-20-00 = Standrohrregner I-20-04 = 10 cm Versenkregner I-20-06 = 15 cm Versenkregner I-20-12 = 30 cm Versenkregner		Einstellbarer Teilkreis, Kunststoffaufsteiger, Sperrventil, 8 Standarddüsen und 4 Flachstrahldüsen		(leer) = Keine Option NCV = Ohne Sperrventil (nur erhältlich bei 10 cm [4"] Modellen) R = Brauchwassererkennung		Blau 1,5 - 8,0 Grau = Flachstrahldüsen Schwarz = Kurzradiusdüsen Grün = Hohe Durchflussrate MPR-25-Q, T, H, F MPR-30-Q, T, H, F MPR-35-Q, T, H, F Nr. 1,5 bis Nr. 4,0 = Vorinstalliert erhältlich

I-20 (EDELSTAHLAUFSTEIGER) - SPEZIFIKATIONSSCHLÜSSEL: BESTELLCODE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modell	2	Standardausstattung	3	Ausstattungsoptionen	4	Düsenoptionen
	I-20-04-SS = 10 cm Versenkregner I-20-06-SS = 15 cm Versenkregner		Einstellbarer Teilkreis, Edelstahlaufsteiger, Sperrventil, 8 Standarddüsen und 4 Flachstrahldüsen		(leer) = Keine Option NCV = Ohne Sperrventil (nur erhältlich bei 10 cm [4"] Modellen) R = Brauchwassererkennung		Blau 1,5 - 8,0 Grau = Flachstrahldüsen Schwarz = Kurzradiusdüsen Grün = Hohe Durchflussrate MPR-25-Q, T, H, F MPR-30-Q, T, H, F MPR-35-Q, T, H, F Nr. 1,5 bis Nr. 4,0 = Vorinstalliert erhältlich