



- 01 Bluetooth®:** Ermöglicht bis zu 10 m Netz-Reichweite für eine einfache Programmierung und Fernsteuerung
- 02 Batteriebetrieben:** Zwei langlebige AA-Alkalibatterien inklusive, die das Gerät eine ganze Saison mit Energie versorgen
- 03 Zyklus-Modus:** Eignet sich optimal für die Intervall Tropfsystem Beregnung oder für die Auskeimung von Samen

BTT BLUETOOTH TAP TIMER

Automatische Beregnung von Gärten, Beeten und Kübeln über eine Schlaucharmatur

Das BTT sorgt für eine effiziente leichte Beregnung, die selbst auf kleinsten Grünflächen angewendet werden kann. Das BTT ist einfach zu bedienen und zu installieren und wird über eine Schlaucharmatur verwendet. Es bietet Benutzern praktische Optionen, mit denen sie die Beregnung ihrer Pflanzen per Smartphone programmieren können, ohne dafür hinter Sträucher zu klettern oder auf Pflanzen zu treten. Das BTT verfügt über langlebige Batterien und nutzt eine Mobile iOS® oder Android™ App mit zwei Beregnungsmodi sowie jeweils zwei Startzeiten, mit der die Beregnungszeitpläne programmiert werden können. Über die integrierte Drucktaste für einen manuellen Start kann auch ohne Smartphone bis zu einer Stunde lang manuell und ohne automatische Abschaltung beregnet werden.

Mit dem BTT kann eine einfache Beregnung schnell und günstig umgesetzt werden. Es ist das perfekte Add-On für Vertragshändler, um zusätzliche Dienstleistungen und eine einfache Wartung anzubieten.

BTT FUNKTIONEN + SPEZIFIKATIONEN

Merkmale

- Bluetooth aktivierte Programmierung für eine einfache Steuerung per Smartphone
- Verwalten Sie eine unbegrenzte Anzahl von Geräten
- Mobile App in verschiedenen Sprachen
- Unabhängige Timer- und Zyklusmodi
- Laufzeiten mit 6 und 24 Stunden
- 7 Tage Regenverzögerungsphase
- Manueller Betrieb per Drucktaste
- Automatische Wasserabschaltung nach einer Stunde
- Rote LED-Batterietiefstandanzeige
- Sicherer Schutz durch Kennung
- Robuster Siebfilter
- Inklusive Adapter für Schnellkupplung
- Tropfsystem mit optionalem BTT-LOC
- Alkalibatterien im Lieferumfang enthalten
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

Elektrische Angaben

- Stromversorgung: Es sind zwei AA-Alkalibatterien (1,5 V) erforderlich (im Lieferumfang enthalten)
- Kommunikation: Bluetooth® 4.0, BLE Modul
- Betriebstemperatur: 5° bis 60°C

Betriebsdaten

- Durchflussrate: 30 LPM bei 4 Bar (400 kPa)
- Empfohlener Druck: 0,5–8 Bar (50–800 kPa)

App Spezifikationen

- iOS 9.0 oder höher
- Android 4.4 oder höher
- Optimale Kommunikationsreichweite: 3–5 m
- Maximale Kommunikationsreichweite: 10 m

Modell

BTT-101

BSP-Einlaufdurchmesser: 2,5 cm & 2 cm

Auslaufdurchmesser: 2 cm

Höhe: 13 cm

Breite: 12 cm

Tiefe: 2 cm



Adapter für Schnellkupplung* (enthalten)

Einlaufdurchmesser: 2 cm

Auslaufdurchmesser: 1,6 cm

Höhe: 3,8 cm

Breite: 3,3 cm

*Bei BTT-101 enthalten



BTT-LOC (Optional)

Einlaufdurchmesser: 2 cm

Auslaufdurchmesser: 16–18 mm

Tropfschlauch

Höhe: 7 cm

Breite: 3 cm



Wortmarke und Logos von Bluetooth® sind registrierte Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jede Nutzung dieser Marken von Hunter Industries Corporation steht unter Lizenz. IOS ist eine Marke oder registrierte Marke von Cisco in den U.S. und weiteren Ländern und wird unter Lizenz verwendet. Android ist eine Marke von Google LLC.



Webseite hunterindustries.com | **Technischer Kundendienst** TechnischerSupport@hunterindustries.com

Unseren Kunden zum Erfolg zu verhelfen, ist unser Ansporn. Unsere Leidenschaft für Innovation und Entwicklung steckt in allem, was wir tun. Aber wir hoffen, dass unser Engagement, außergewöhnlichen Support anzubieten, dazu führt, dass Sie über Jahre hinweg ein Mitglied der Kundenfamilie von Hunter bleiben werden.